



BEZDOTYKOVÁ ZKOUŠEČKA AC 100-600V AUTO TESTER 12V / 24V

Balení obsahuje 2 napájecí baterie AG13, přídatné vodiče pro měření vodivosti obvodů bez napětí.

Funkce A:

Spínač v dolní poloze (ON, FUSE, WIRETEST)

Měření obvodů nepřípojených na napájení. Pro stejnosměrné obvody (např. automobilů). Pomocí přídatných vodičů nebo přímo na bočních kontaktech lze testovat: přerušování žárovky, vodivost drátů, vodičů, pojistek, přerušování obvodů. Pokud je obvod nepřerušován, zní zvukový signál a červeně bliká bílý konec zkoušečky.

Kontrola svítelných žárovek, žárovek pro vánoční stromky, autožárovek do 2 W.

Spínač v horní poloze (BULB TEST).

Po připojení žárovky do obvodu pomocí přiložených vodičů se žárovka rozsvítí – je-li v pořádku.

Funkce B:

Spínač v dolní poloze (ON, FUSE, WIRETEST)

Bezdotykové měření střídavých obvodů pod napětím do 600 V.

Přiložením bílého hrotu zkoušečky na povrch vodiče, zásuvky, spotřebiče, vypínače apod. zjistíte přítomnost napětí (zvukový světelný signál). Pro testování zapalovacích systémů vozidel, jednotlivých kabelů VN elektroinstalace vozidel, testování spotřebičů, zásuvek a vodičů v domácnosti.

NIKDY PRO ZKOUŠENÍ OBVODU POD NAPĚTÍM NEPOUŽÍVEJTE PŘILOŽENÉ VODIČE !

Funkce C:

Vytahovač zásuvných mikrožárovek (používaných např. pro dekorativní žárovkové řetězy na vánoční stromky apod.). Stisknutím a posunem červeného tlačítka vysunete vytahovač mikrožárovek.

BATERIE: Zamáčknutím a vysunutím nahoru horní části tužky (s klipem) otevřete pouzdro na baterie. Polarita baterií je vyznačena na dně pouzdra. Baterie vložte na výšku za sebou. Pozor na polaritu. Pouzdro zavřete.

PŘEPÍNAČ:

Střední poloha: OFF: Vypnuto

Dolní poloha: ON/FUSE: Bezdotykové měření napětí, kontrola pojistek, kontrola obvodů pomocí měřících vodičů

Horní poloha: BULB TEST: Kontrola žárovek